



www.emotion-24.de

Versiegelungs- und Pflegeanleitung für:

Nano Glas Versiegelung
Nano Chrom & Edelstahl
Nano Kunststoff Pflege-Konzentrat

Sie haben Fragen,
oder wünschen eine Beratung?

Tel.: 0421 - 246 951 0

Nano Glas Versiegelung

Verarbeitungshinweise

1. Die Fläche gut mit einem handelsüblichen Reiniger reinigen.
2. Die Fläche mit einem Haushaltstuch trocken reiben.
3. Den Vorreiniger auf die Fläche auftragen und mit einem Haushaltstuch trocken reiben.
4. Das türkise Auftragungstuch mit Nano Glas Versiegelung tränken und auf die Fläche dünn auftragen. Die Fläche mit den Fingern jetzt nicht mehr berühren.
5. Nach ca. 10 Minuten die Fläche mit dem weißen Poliertuch bearbeiten, bis die Fläche vollkommen klar ist. Nach ca. 1 Stunde ist die Nano Glas Versiegelung ausgehärtet und kann voll belastet werden.
6. Evtl. vorhandene Schlieren oder Materialüberschuss (Tropfen laufen nicht richtig ab) können nach der Aushärtung mit dem Mikrofasertuch entfernt werden.
7. Reinigen Sie die versiegelten Flächen am besten mit Mikrofasertuch oder milden Reiniger (OneSystem Haushalt Pflege-Konzentrat) .

Allgemeine Hinweise

Die Nano Glas Versiegelung nicht bei Temperaturen unter 10°C anwenden. Die Temperatur sollte bei der Verarbeitung 30°C nicht übersteigen. Für gute Durchlüftung und Frischluftzufuhr bei Anwendung in geschlossenen Räumen sorgen. Nicht auf warmen Flächen oder in direktem Sonnenlicht anwenden. Nicht in der Nähe von offenem Feuer, Zündquellen oder heißen Gegenständen verwenden. Ein optimales Ergebnis wird nach einer Trocknungszeit von ca. 24 h erreicht. Die Oberfläche kann alternativ mit warmer Luft (z.B. Haartrockner) erwärmt werden. Dies beschleunigt die Trocknungszeit.

Bitte beachten:

Den Sprühkopf nach der Anwendung mit Wasser reinigen und trocknen lassen. Den Schraubkopf wieder auf die Flasche aufbringen. Durch die Trägerflüssigkeit (Ethanol) in Nano Glas Versiegelung könnte die Feder im Sprühkopf oxidieren.

Nano Chrom & Edelstahl Versiegelung

1. Die Fläche gut mit einem handelsüblichen Reiniger reinigen.
2. Die Fläche mit einem Haushaltstuch trocken reiben.
3. Den Vorreiniger auf die Fläche auftragen und mit einem Küchenpapiertuch trocken reiben.
4. Das türkise Auftragungstuch mit Nano Chrom & Edelstahl Versiegelung tränken und auf die Fläche dünn aufwischen. Die Flächen mit den Fingern nicht mehr berühren. Es empfiehlt sich, die Flächen Abschnittsweise zu versiegeln.
5. Nach ca. 10 Minuten die Fläche mit dem weißen Poliertuch (kein Mikrofasertuch) bearbeiten, bis ein gleichmäßiger Film entsteht. Nach ca. 1 Stunde ist die Versiegelung ausgehärtet und kann voll belastet werden.
6. Jetzt können Sie, um einen besseren Glanz zu erreichen, die Fläche mit dem Mikrofasertuch nach polieren.
7. Reinigen Sie die versiegelten Flächen am besten mit Mikrofasertuch oder milden Reiniger.

Nano Kunststoff-Versiegelung

1. Die Flächen gut mit einem handelsüblichen Reiniger reinigen.
2. Die Flächen mit einem Haushaltstuch gut trocken reiben.
3. Den Vorreiniger auf die Flächen auftragen und mit einem Küchenpapiertuch trocken reiben.
4. Das türkise Auftragungstuch mit Nano Kunststoff-Versiegelung tränken und auf die Fläche dünn aufwischen. Die Flächen mit den Fingern nicht mehr berühren. Es empfiehlt sich, jedes Kunststoff teil einzeln zu behandeln.
5. Nach ca. 10 Minuten die Fläche mit dem weißen Poliertuch (kein Mikrofasertuch) bearbeiten, bis ein gleichmäßiger Film entsteht. Nach ca. 1 Stunde ist die Versiegelung ausgehärtet und kann voll belastet werden.
6. Reinigen Sie die versiegelten Flächen am besten mit Mikrofasertuch oder milden Reiniger.

Wichtige Hinweise:

1. Nano-Produkte nie in Kinderhände geben.
2. Nie bei der Versiegelung rauchen.
3. Empfindliche Personen bitte Handschuhe tragen (der Vorreiniger ist stark entfettend und trocknet die Haut aus).
4. Verwendung der Tücher:
Zur Auftragung sollten Sie das türkise Tuch verwenden, zum Nachpolieren ist das weiße Tuch optimal geeignet. Die versiegelten Flächen erst nach der Aushärtung mit einem Mikrofasertuch behandeln, da sonst die Versiegelung gleich wieder herunter poliert und die Haltbarkeit beeinträchtigt wird.
5. Nie Produkte miteinander mischen.
6. Die versiegelten Flächen am besten mit milden Reiniger (Spülmittel), Onesystem Haushalt Pflege-Konzentrat oder klarem Wasser reinigen.
7. Produkte nicht unter 6°+ verwenden.

TÜV International Certification

Nano Glas Versiegelung



Info:

Die Auftrags- und Poliertücher können Sie waschen (bis 60° und gut ausspülen) und mehrmals verwenden.

Der ABERLEFFEKT stellt sich erst nach 4 bis 5 Stunden ein, da sich die Nano-Partikel erst dann organisiert haben.

Duschkabinen:

Es bleiben auch nach der Versiegelung kleine Wassertröpfchen auf der Fläche, da der Tropfen ein gewisses Gewicht haben muss, um abzurollen. Daher sollten Sie nach dem Duschen noch mal kurz mit der Brause über die Scheibe spritzen, es bleiben dann nur ein paar Tropfen auf der Scheibe, die Sie mit dem Mikrofasertuch leicht abwischen können.

Dachfenster und Wintergarten:

Ablagerungen lassen sich am besten von den versiegelten Scheiben bei Regen lösen. Sie sparen sich dann das Nachpolieren.

Probleme mit der Versiegelung?

Problem: Wasser perlt nicht ab!

Ursachen:

1. Es befinden sich noch Ablagerungen (auch nicht optische) auf den Flächen. Durch intensive Reinigung (evtl. mit einer Reinigungsmilch) können die Ablagerungen entfernt werden. Danach wieder nach Anleitung vorgehen.
2. Es befindet sich zu viel Versiegelung auf der Fläche. Durch intensives Abreiben mit dem Mikrofasertuch können diese entfernt werden. Falls sich die Probleme nicht lösen lassen, rufen Sie unseren Kundenservice an.

Produkte zur Pflege von versiegelten Flächen

OneSystem Haushalt Pflege-Konzentrat:

OneSystem Haushalt Pflege-Konzentrat nutzen nicht, wie andere Reiniger, die Versiegelung ab. OneSystem Haushalt Pflege-Konzentrat bindet nur den Schmutz und Fett, schont die Oberflächen.

Dosierung:

Pflege-Konzentrat - Wasser

Küchenflächen: 20ml - 1 Liter

Bad: 20ml - 1 Liter

Glas: 20ml - 1 Liter

Textilien/Polster: 30ml - 1 Liter

Fussboden: 20ml - 5 Liter

Dosierung kann je nach Härtegrad des Wasser abweichen.

Fett/Öl/Nikotinschleier:

pur, gegebenenfalls mechanische Hilfsmittel (Bürste, Tuch) einsetzen. Mit reichlich Wasser nach spülen.

Mikrofasertücher:

Vor der ersten Anwendung mit klarem Wasser ausspülen und trocknen.

Um eine lange Haltbarkeit einer Nano-Versiegelung zu Erreichen, ist eine gute Vorbehandlung und Pflege wichtig. Daher empfehlen wir Ihnen, sich an die Anleitung bestmöglichst zu halten